

# LG Giant C – popis grešaka na displayu

10 kg profesionalna sušilica rublja

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
EE1	Prikazuje se kad je termistor otvoren ili shorted.	Treba promijeniti termistor.
EE2	Prikazuje se kad je temperatura termistora porasla oko 17 stupnjeva kroz 10 sekundi.	Treba promijeniti termistor.
CAE	Žica čitača kartica je izgubila kontakt.	Provjeriti žicu čitača kartica.