

Bright World

BIJELI SVIJET

LG PROFESIONALNE SUŠILICE RUBLJA FAQ





LG SUŠILICE RUBLJA

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
(FAQ)




Signalne žaruljice ne svijetle.

 **Mogući uzrok:** Nema napajanja na uređaju.

 **Rješenje:** Provjerite je li grebenasta sklopka u poziciji 1, ako na grebenastoj sklopki nema struje, obratite se električaru.

Osigurač je iskočio.

 Uključite ponovno osigurač. Ukoliko nakon 15 min rada iskoči osigurač, obratite se ovlaštenom serviseru.

Na vratima se pojavljuje vlaga.

 **Mogući uzrok:** Zaštopana ventilacija

 **Rješenje:** Redoviti pregled i čišćenje ventilacije.