



Bright World

BIJELI SVIJET





BW TOTAL+



TOTAL PLUS PREVENTIVNO ODRŽAVANJE UKLJUČUJE

PREPORUKE

Preporučene dodatne usluge ili popravci će se dokumentirati i zatražiti će se odobrenje za radove koji se treba obaviti.

IZVJEŠTAJ ODRŽAVANJA

Nakon izvršavanja radova, izvještaj održavanja će biti prosljeđen nominiranim osobama.

HITAN ODAZIV

U većini slučajeva na vaše pozive odgovoriti će djelatnici službe podrške. Možete nam također ostaviti poruku ili poslati e-mail na koji ćemo odgovoriti u vrlo kratkom roku.

PRIORITETNA USLUGA

Odziv na održavanje i popravak: Vi ćete uvijek imati prioritet i nastojati ćemo riješiti hitne kvarove u kratkom roku kako bi se smanjili operativni prekidi poslovanja.

GODIŠNJE PODEŠAVANJE UREĐAJA (OPCIJA)

Može se zatražiti godišnje podešavanje temperature pranja perilice i protoka zraka u sušilici uređaja. Ako je potrebno molimo vas da rezervirate ovu uslugu.

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

smanjuje troškove održavanja i povećava produktivnost. Uz preventivno održavanje kvarovi se mogu otkriti i otkloniti prije nego što se pojave.

Preventivno održavanje potvrđuje vaše uvjete jamstva za uređaje.

BIJELI SVIJET će voditi brigu o vašim uređajima sa našim TOTAL PLUS preventivnim programom održavanja.

TOTAL PLUS preventivno održavanje je napravljeno po preporukama proizvođača uređaja u skladu sa kontrolama kvalitete i može se prilagoditi svim vašim potrebama.

KONTROLNA LISTA PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA

PERILICA RUBLJA	SUŠILICA RUBLJA	VALJAK ZA GLAČANJE
Provjeriti i testirati ulazne ventile.	Provjeriti i podesiti brtvu vrata.	Očistiti vlakna i nečistoće iz pogonskog dijela uređaja.
Provjeriti sve električne spojeve.	Provjeriti stanje brtve stakla vrata.	Provjeriti sve električne spojeve.
Provjeriti sve spojeve unutarnjih i vanjskih cijevi.	Provjeriti i podesite mehanizam za zaključavanje vrata.	Podmazati lanac.
Provjeriti rad inverter motora.	Provjeriti sve električne spojeve.	Provjeriti i pritegnuti sve pogonske sklopove.
Uklonite stražnju ploču i podesite ispravnu zategnutost V remenja.	Pregledati i očistiti filter za vlakna, očistiti odjeljak od vlakana i nečistoća.	Podmazivanje vodilica valjka.
Provjeriti remenice i stanja glavnih ležajeva.	Ukloniti prednju ploču i pregledati ležajeve i brtve bubnja.	Očistiti motor i cijev za ekstrakciju pare.
Ukloniti cijev za odvod, pregledati i očistiti ispusni ventil.	Provjeriti podešavanje usklađivanja bubnja.	Provjeriti i podesiti navlaku za glačanje. Izmjeriti opseg valjka.
Provjeriti grijače.	Pregledati nosače motora, očistiti vlakna sa motora, provjeriti sklop zategnutosti.	Provjeriti postojanje bilo kakvih mehaničkih i termičkih oštećenja korita
Očistiti unutrašnjost uređaja sa inspekcijom propuštanja vode.	Provjeriti stanje remenica.	Testirati sve termostate i izvore grijanja.
Pritegnuti sve cijevi i priključke.	Provjeriti ispravnost zategnutosti pogonskog remena i potrošenost.	Testirati sigurnosne elemente uređaja: prekidač za zaustavljanje u slučaju nužde, štitnik za prste, prekidač napona na stražnjoj strani (ako je primjenjivo)
Provjeriti amortizere.	Pregledati i očistiti sklop ventilatora.	Provjeriti i testirati sustav dovoda plina na modelima sa plinom.
Ukloniti gornji poklopac i očistiti dozator.	Očistiti od vlakana i testirati sve termostate i izvore grijanja.	Provjeriti rad tipkovnice.
Pregledati prekidač ravnoteže za ispravno pozicioniranje (ako je primjenjivo).	Sklopiti uređaj i napraviti test ispravnost protoka zraka i provjeriti ventilaciju.	Sklopiti uređaj i napraviti test ispravnosti svih operacija uređaja.
Testirati ispravnu razinu vode i temperature.	Provjerite razinu nožica, protumatice za ispravan položaj.	Očistiti bočne panele i upravljačku ploču.
Provjeriti nosače motora.	Provjeriti i testirati sustav paljenja.	Ako je potrebna zamjena dijelova ili dodatna usluga podnijeti zahtjev za autorizacijom.
Provjeriti pomicanje bubnja.	Provjeriti i testirati sustav dovoda plina na modelima sa plinom.	Komentirati rad uređaja s ključnim osobljem.
Provjerite postojanje bilo kakvih mehaničkih oštećenja.	Provjeriti rad tipkovnice.	
Pregledajte sve spojeve mikroprocesora i prekidače na pritisak.	Provjeriti rad prekidača vrata.	
Inicijalizacija mikroprocesora i test za ispravan rad (ako je primjenjivo).	Provjeriti parametre termostata.	
Sklopiti uređaj i napraviti test ispravnosti svih operacija uređaja.	Očistiti plamenik.	
Očistiti vanjsko kucište i upravljačku ploču.	Sklopiti uređaj i napraviti test ispravnosti svih operacija uređaja.	
Ako je potrebna zamjena dijelova ili dodatna usluga podnijeti zahtjev za autorizacijom.	Očistiti vanjsku ploču i upravljačku ploču.	
Komentirati rad uređaja s ključnim osobljem.	Ako je potrebna zamjena dijelova ili dodatna usluga podnijeti zahtjev za autorizacijom.	
	Komentirati rad uređaja s ključnim osobljem.	



BW TOTAL+

ZAHTJEV ZA PONUDU

Molimo vas da pošaljete ispunjeni zahtjev na adresu:

Bijeli Svijet d.o.o., Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb

ili e-mailom na **servis@bijelisivijet.hr**

Naziv kupca _____ Kontakt _____

Telefon _____ Fax _____ Email _____

Adresa _____ OIB _____

Lokacija uređaja _____

Kontakt na lokaciji _____ Telefon _____ Email _____

Specijalni zahtjevi (npr. nazvati 24 h prije dolaska, izvještaj sigurnosti...):

Zahtijevamo ponudu za _____ servisa u godini _____

(ako ostavite prazno mi ćemo vam predložiti broj servisa u skladu sa preporukama)

Proizvođač	Model	Serijski broj (ako je vidljiv)	Datum kupnje	Lokacija

Datum

Ime i prezime

Potpis



Bright World
BIJELI SVIJET

Kranjčevićeva 50 / HR - 10 000 Zagreb, Croatia



www.bijelisivijet.hr



servis@bijelisivijet.hr



01 309 18 70



091 8 091 091