




LG Profesionalni sustavi za pranje rublja


UPUTE ZA PRANJE RUBLJA



1 STAVITE RUBLJE
i čvrsto zatvorite vrata.




2 OTVORITE
posudu za deterdžent.



3 DODAJTE
deterdžent (manje od 50 g).
Preporuča se deterdžent visoke učinkovitosti.



4 ODABERITE
radni ciklus i pritisnite tipku START.



5 IZVADITE rublje nakon završetka radnog ciklusa i zaustavljanja stroja.

Korisni savjeti



Budite sigurni da je stroj prazan prije stavljanja rublja.



Provjerite odjeću prije stavljanja u stroj (da nisu zaostali ključevi, kovanice, papirići...).



Uvijek slijedite upute s etiketa na rublu i odjeći.



Nemojte pritiskati nepotrebne tipke ili dodavati deterdžent nakon početka rada stroja.



Ne odlažite teške predmete na stroj.



Otresite rublje od prljavštine i prašine PRIJE stavljanja u stroj.



Ne preopterećujte strojeve.



Odmah nakon završetka rada stroja izvadite mokro rublje iz stroja.



Pri pranju podova nemojte močiti strojeve.



Ukoliko želite kvalitetno pranje nemojte koristiti previše sredstva za pranje.

Preporučeni radovi na održavanju (dnevnom i mjesečnom)

- Filtar na odvodu vode čistite bar jednom mjesečno.
- Vanjske plohe stroja brišite suhom mekanom krpom.
- Redovito čistite brtve i dozator sredstva za pranje.