

LG Giant C – priprema perilice za mirovanje

10 kg profesionalna perilica rublja

Ukoliko stroj nećete koristiti kroz dulje razdoblje, a nalazi se u prostoru u kojem se mogu pojaviti temperature ispod točke smrzavanja preporučamo:

1. Odraditi ciklus samočišćenja sa 2 žlice soda bikarbonat i alkoholni ocat 3 dl
2. Očistiti pumpu za ispuštanje vode
3. Dodajte nešto manje od 4 litre neotrovnog antifriz za kamp kućice i čamce u prazni bubanj stroja. Zatvorite vrata stroja
4. Odaberite ciklus ispranja i centrifugiranja (program 30°C držati 3 sekunde), kako bi stroj izbacio svu preostalu vodu
5. obrišite bubanj suhom, mekanom krpom i zatvorite vrata
6. Izvucite umetke iz dozatora. Uklonite svu vodu iz pretinaca dozatora i dobro ih obrišite
7. Pohranite stroj u uspravnom položaju
8. Zatvorite slavine na dovodu vode
9. Skinite priključne cijevi s dovoda i odvoda vode
10. Kad želite stroj opet koristiti, treba prvo ukloniti antifriz i to tako da pustite da stroj odradi cijeli radni ciklus uz dodatak deterdženta

Pažnja! U taj ciklus nemojte stavljati rublje!